AQUOS PHONE

SoftBank **106SH** クイックスタート

各部の名前/キーのはたらき



タッチパネル操作



画面に軽く触れて、すぐに 指を離します。



画面に軽く触れて、上下左 右に指を軽くはじきます。

ドラッグ



アイコンなどに軽く触れ たまま、目的の位置までな ぞり、指を離します。



2本の指で画面に触れ、指 を開いたり、閉じたりし ます。

●初期設定



初期設定開始画面



プロフィール設定へ<mark>を</mark> タップして設定

○画面ロック解除

一定時間操作







画質モード設定へ<mark>を</mark> タップして設定



Googleアカウント設定へ をタップして設定



GPS機能を使用などを タップして設定



Wi-Fi設定へを タップして設定

しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。



アプリケーションシート



⇒文字入力



文字入力画面



キーをタップして 文字を入力 [例: ** ** (2回)]

分の電話番号、メールアドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ をタップして設定



常時表示設定を タップして設定(解除)



初期設定確認画面 いいえ/はいをタップ

さ

は

5

さ

は ٥

5

MN

0



My SoftBank 設定確認画面 いいえ/はいをタップ

文字の入力は、画面に表示されるソフトキーボードで行います。

文字を削除

項目を表示

改行

文字確定

カーソルを右に移動

変換方法を切り替え

文字入力に関する設定



基本操作/アプリケーション起動



□メール





新規作成をタップ



相手のメールアドレス を入力



件名を入力 **→**次へをタップ

●電話

電話帳や通話履歴を利用して電話

電話を受けるとき



ナビケーションバ-し をタップ



数字キーで電話番号を入力 **→**発信をタップ



通話終了をタップ



着信中画面で い *** を下向きに



S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、 $Gmail^{TM}$ /インターネットメールも利用可能です)。



本文を入力 ◆ 1送信 (送信)をタップ



送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイブレータ、イルミネーションで、受信を お知らせします。(ステータスバーには、長が表示)

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開い たあと、新着メール通知をタップすると、メールを確認でき ます。





をかけることもできます。

⇔カメラ

静止画や動画の撮影ができます。











本機のカメラを 被写体に向ける



● をタップ

○パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。





パソコンの操作で ファイルを共有

MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、MediaJet インストール画面が表示されます。



インストールをタップすると、MediaJetをパソコンにインストールできます。

のUSBケーブルで接続

○設定(エコ技設定)

電池パックの消耗を軽減できます。





省エネ設定をタップ



標準/技あり/お助け をタップ

設定モードについて
「標準」→「技あり」→「お助け」の順に省エネレベルが高くなります。
ただし、「技あり」/「お助け」では、いくつかの機能が制限されます。
特に、「お助け」では画面の明るさが抑えられ、Wi-FiやGPSなどの通信機能も無効になります。

使い方ガイド/オンラインマニュアル

このケータイの使いかたを調べたり、 FAQサイトへアクセスすることができます。

使い方ガイド

アプリケーションシートで 💇 (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。



取扱説明書では今すぐ 試すをタップして説明 している機能を起動で きます。

オンラインマニュアル

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている 「**オンラインマニュアル**」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/106sh/ ※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料) 一般電話から 60800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料) 一般電話から 60800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら ソフトバンク携帯電話から151(無料) 一般電話から © 0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失の で連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバ ンクは、 はじめています。

続けていきます。

環境への取り組み。 http://www.softbankmobile.co.jp

2012年7月 第1版発行 ソフトパンクモパイル株式会社 で不明な点はお求めになられた ソフトパンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 1055H 製造元:シャープ株式会社

